

Articles utilisés:

| 62 911 505 | Kit plaques/anneaux en bois, FSCMixCred. naturels | 1 kit |
|------------|---|----------|
| 46 452 000 | Plaque miroir, 15 cm ø | 1 pièce |
| 46 453 000 | Plaque miroir, 20 cm ø | 1 pièce |
| 69 137 000 | Guirlande lumineuse micro LED avec fil | 2 pièces |
| 33 487 000 | Stylo à colle | 10 g |
| 38 485 576 | Peinture tous usages Gloss, noir | 7 ml |
| 38 001 620 | Peinture métallique or brillant | 7 ml |
| 83 034 576 | Bande en cuir synthétique plat, noir | 3,40 m |
| 83 034 616 | Bande en cuir synthétique plat, or | 0,50 m |
| 64 128 00 | Liston carré | 1 pièce |
| 89 230 00 | Attaches en papier, 40 mm ø | 2 pièces |
| 30 070 000 | Ruban adhésif double face extra fort | 3 m |

Tu as encore besoin de:

| 37 051 000 | Kit pinceaux Hobby Kreativ, FSC 100% | 1 pièce |
|--------------|--------------------------------------|----------|
| 89 378 00 | Ciseaux de bricolage | 1 pièce |
| CR2032 Piles | | 2 pièces |



Instructions

- 1 Peindre deux plaques en bois rondes (14,9 cm ø et 24,7 cm ø) à l'aide du pinceau avec la peinture tous usages Gloss, noir. Laisser sécher.
- 2 Peindre tous les anneaux en bois (16,9 cm ø, 22 cm ø, 18,9 cm ø, 19,9 cm ø, 23,3 cm ø, 24,7 cm ø) à l'aide du pinceau et la peinture métallique or brillant et laisser sécher.
- 3 Coller du ruban adhésif double face extra fort sur le bord extérieur des plaques de bois noires et coller la bande en cuir synthétique plat, couleur or, dessus.
- 4 Coller du ruban adhésif double face extra fort sur le bord extérieur de tous les anneaux en bois dorés et coller la bande en cuir synthétique plat, couleur noir, dessus.
- 5 Couper les listons carrés de manière à ce qu'ils soient placés au centre derrière le miroir sans toutefois dépasser les côtés.

- 6 Passer le stylo à colle Klebefix sur les listons carrés, laisser sécher brièvement, puis coller sur le miroir.
- 7 Coller la guirlande micro LED sur le bord de l'arrière du miroir à l'aide du ruban adhésif double face extra fort. Les points lumineux ne devraient pas regarder par-dessus le bord du miroir.
- 8 Appliquer également le stylo à colle Klebefix sur les autres côtés des listons carrés et les coller au milieu des plaques de bois.
- 9 Assembler les anneaux et les plaques en bois à votre guise et les fixer avec le stylo à colle Klebefix.
- 10 Positionner les attaches en papier et les coller avec Klebefix.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

© 2019, Rayher Hobby GmbH

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.